

## Subaru EX30



REF.	PART NO.	DESCRIPTION	REPLACES
1.	058-049	Subaru Air Filter	Subaru 279-32612-08
2.	058-221	Subaru Governor Spring	Subaru 277-42801-23
3.	058-229	Subaru Governor Spring	Subaru 279-42502-73
4.	058-153	Subaru Needle Valve	Subaru 279-62500-08
5.	058-161	Subaru Carburetor	Subaru 279-62364-20
6.	058-309	Subaru Stem Seal	Subaru 277-16010-01
7.	058-205	Subaru Collet Valve	Subaru 132-10KA0-31
8.	058-301	Subaru Valve Spring	Subaru 279-33601-03
9.	058-321	Subaru Valve Guide	Subaru 237-14202-03
10.	058-337	Subaru Fuel Strainer	Subaru 064-20100-01
11.	058-373	Piston Rings	
12.	058-209	Subaru Insulator Gasket	Subaru 20A-35902-03
13.	058-217	Subaru Insulator Gasket	Subaru 279-35902-J3
14.	058-225	Subaru Insulator Gasket	Subaru 279-35903-J3
15.	485-124	Insulator Gasket (case of 5)	Subaru 20A-35902-03
16.	485-120	Insulator Gasket (case of 5)	Subaru 279-35903-J3
17.	485-152	Insulator Gasket (case of 5)	Subaru 279-35902-J3
18.	058-361	Subaru Gasket Set	Subaru 279-99001-37
19.	440-305	Ignition Coil	Subaru 279-79430-01
20.	058-113	Subaru Ignition Coil	Subaru 279-79430-01
21.	058-305	Subaru Woodruff Key	Subaru 032-30300-10
22.	058-261	Subaru Exhaust Gasket	Subaru 277-35201-13
23.	058-245	Subaru Exhaust Gasket	Subaru 270-35201-01
24.	058-333	Subaru Oil Level Sensor	Subaru 279-76301-61
25.	058-149	Subaru Spark Plug Cap	Subaru X65-50002-70
26.	130-135	NGK Spark Plug	NGK BR6HS
27.	058-089	Subaru Recoil Starter Assembly	Subaru 279-50301-20
28.	150-911	Recoil Starter Assembly	Subaru 279-50301-20
29.	140-401	Starter Handle	Honda 28461-ZE2-W03
30.	155-404	Starter Spring	Subaru 226-50716-08